

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kategoria produktu: **LAMPA STOJĄCA**

<b>Instrukcja montażu i instalacji</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lampa jest przeznaczona do zasilania napięciem 220-240 V.</li><li>2. Wybierz odpowiednie miejsce do ustawienia lampy, z dala od źródeł wilgoci, ciepła i miejsc o dużym ryzyku uszkodzeń mechanicznych. Upewnij się, że powierzchnia, na której będzie stała, jest stabilna.</li><li>3. Jeśli lampa wymaga podłączenia do gniazdka elektrycznego, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed rozpoczęciem jakiegokolwiek instalacji.</li><li>4. Sprawdź, czy wszystkie części lampy (podstawa, noga, abażur, przewód z wtyczką) są w komplecie i nieuszkodzone.</li><li>5. Jeśli lampa wymaga złożenia (np. montaż nogi lampy), połącz ze sobą odpowiednie elementy zgodnie z instrukcją producenta. Wkręć lub złącz poszczególne części nogi lub ramy, upewniając się, że są dobrze zamocowane.</li><li>6. Przymocuj abażur do uchwyty, dbając o to, by był stabilnie zamocowany na oprawie. W przypadku lamp z kloszem, sprawdź, czy klosz jest odpowiednio dopasowany do reszty konstrukcji.</li><li>7. Wkręć żarówkę zgodnie z instrukcją dotyczącą maksymalnej mocy. Używaj żarówek o odpowiednim typie i mocy (np. LED, halogenowe, tradycyjne). Pamiętaj, by nie przekroczyć zalecanej maksymalnej mocy żarówki.</li><li>8. Podłącz lampę do gniazdka elektrycznego, upewniając się, że wtyczka jest prawidłowo włożona, a przewód nie jest napięty ani uszkodzony.</li><li>9. Po zakończeniu montażu włącz lampę, aby upewnić się, że działa poprawnie.</li></ol>
<b>Instrukcja dotycząca konserwacji</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Regularnie usuwaj kurz z abażura przy pomocy suchej ściereczki, odkurzacza z odpowiednią końcówką lub pędzelka. Jeśli materiał abażura jest z tkaniny, stosuj odkurzacze lub specjalne preparaty do czyszczenia tkanin.</li><li>2. Części metalowe lub drewniane można czyścić przy pomocy miękkiej ściereczki i delikatnych środków czyszczących. Do metalu można zastosować specjalne preparaty do polerowania, a do drewna – preparaty do pielęgnacji drewna.</li><li>3. Do czyszczenia szklanych elementów abażura użyj wilgotnej ściereczki z łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie dokładnie osusz.</li><li>4. Staraj się unikać nadmiernego używania wody w pobliżu elementów elektrycznych. Używaj wilgotnej, a nie mokrej ściereczki, szczególnie przy przewodach elektrycznych.</li><li>5. Regularnie sprawdzaj stan żarówek i wymieniaj je, gdy przestaną działać lub ulegną przepaleniu. Używaj wyłącznie żarówek o odpowiedniej mocy, zgodnie z zaleceniami producenta (np. LED, max 60 W).</li><li>6. Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony ani przetarty. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, natychmiast odłącz lampę i wymień przewód lub skontaktuj się z serwisem.</li></ol>
<b>Instrukcja dotycząca bezpiecznego użytkowania</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej mocy żarówki określonej przez producenta (np. 60 W). Zastosowanie żarówki o większej mocy może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia lampy.</li><li>2. Lampa nie jest przeznaczona do używania w miejscach o dużej wilgotności (np. łazienkach). Należy ją ustawiać w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.</li><li>3. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony, nie jest przeciążony ani zgięty w sposób, który może prowadzić do zwarcia lub uszkodzenia.</li><li>4. Ustaw lampę w miejscu, które zapewnia jej stabilność, aby uniknąć przewrócenia, szczególnie w pobliżu dzieci i zwierząt.</li><li>5. Lampa powinna być ustawiona w miejscu, które nie jest łatwo dostępne dla małych dzieci lub zwierząt domowych.</li><li>6. Zanim wymienisz żarówkę, upewnij się, że lampa jest wyłączona, a żarówka ostygła, aby uniknąć poparzeń.</li></ol>
<b>Instrukcja dotycząca utylizacji</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Opakowanie zutylizuj zgodnie z oznaczeniami środowiskowymi znajdującymi się na opakowaniu.</li></ol>