

## Informacje o bezpieczeństwie produktu.

Bezpieczeństwo produktów dekoracyjnych do domu i ogrodu jest kluczowe, zwłaszcza w kontekście ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.

- Produkty wyłącznie do celów dekoracyjnych.
- Trzymać z dala od małych dzieci.
- Nie nadaje się do kontaktu z żywnością.
- Trzymać z dala od ognia.
- Unikaj przeciążania.

### Zasilanie i ładowanie

- Używaj **oryginalnego zasilacza** lub takiego, który spełnia wymagania techniczne lampki (napięcie, natężenie).
- Nie przeciążaj gniazda USB – sprawdź, jaką **maksymalną moc (W)** może dostarczyć port USB lampki.
- Nie ładuj urządzeń o dużym poborze mocy (np. laptopów), jeśli lampka nie jest do tego przystosowana.

### Użytkowanie

- Umieszczaj lampkę na **stabilnej i suchej powierzchni**.
- Unikaj kontaktu lampki z wodą lub wilgocią.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych (jeśli występują), aby zapobiec przegrzaniu.

### Dzieci i zwierzęta

- Trzymaj lampkę i kabel USB **poza zasięgiem małych dzieci**.
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie korzystać z lampki bez nadzoru.

### Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem **odłącz lampkę od zasilania**.
- Czyść tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką – **nie używaj detergentów** ani środków ściernych.

### Uszkodzenia i usterki

- Jeśli zauważysz zapach spalenizny, dym lub przegrzewanie – **natychmiast odłącz urządzenie od prądu**.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać lampki – skontaktuj się z serwisem lub producentem.

### Warunki użytkowania

- Używaj lampki tylko **wewnątrz pomieszczeń** (chyba że producent dopuszcza użycie zewnętrzne).
- Unikaj pracy w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 40°C.