



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kategoria produktu: **LAMPA STOJĄCA**

1. Instrukcja montażu i instalacji	1. Lampa jest przeznaczona do zasilania napięciem 220-240 V. 2. Wybierz odpowiednie miejsce do ustawienia lampy, z dala od źródeł wilgoci, ciepła i miejsc o dużym ryzyku uszkodzeń mechanicznych. Upewnij się, że powierzchnia, na której będzie stała, jest stabilna. 3. Jeśli lampa wymaga podłączenia do gniazdka elektrycznego, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed rozpoczęciem jakiegolwiek instalacji. 4. Sprawdź, czy wszystkie części lampy (podstawa, noga, abażur, przewód z wtyczką) są w komplecie i nieuszkodzone. 5. Jeśli lampa wymaga złożenia (np. montaż nogi lampy), połącz ze sobą odpowiednie elementy zgodnie z instrukcją producenta. Wkręć lub złóż poszczególne części nogi lub ramy, upewniając się, że są dobrze zamocowane. 6. Przymocuj abażur do uchwytu, dbając o to, by był stabilnie zamocowany na oprawie. W przypadku lamp z kloszem, sprawdź, czy klosz jest odpowiednio dopasowany do reszty konstrukcji. 7. Wkręć żarówkę zgodnie z instrukcją dotyczącą maksymalnej mocy. Używaj żarówek o odpowiednim typie i mocy (np. LED, halogenowe, tradycyjne). Pamiętaj, by nie przekroczyć zalecanej maksymalnej mocy żarówki. 8. Podłącz lampę do gniazdka elektrycznego, upewniając się, że wtyczka jest prawidłowo włożona, a przewód nie jest napięty ani uszkodzony. 9. Po zakończeniu montażu włącz lampę, aby upewnić się, że działa poprawnie.
2. Instrukcja dotycząca konserwacji	1. Regularnie usuwaj kurz z abażura przy pomocy suchej ściereczki, odkurzacza z odpowiednią końcówką lub pędzelka. Jeśli materiał abażura jest z tkaniny, stosuj odkurzacze lub specjalne preparaty do czyszczenia tkanin. 2. Części metalowe lub drewniane można czyścić przy pomocy miękkiej ściereczki i delikatnych środków czyszczących. Do metalu można zastosować specjalne preparaty do polerowania, a do drewna – preparaty do pielęgnacji drewna. 3. Do czyszczenia szklanych elementów abażura użyj wilgotnej ściereczki z łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie dokładnie osusz. 4. Staraj się unikać nadmiernego używania wody w pobliżu elementów elektrycznych. Używaj wilgotnej, a nie mokrej ściereczki, szczególnie przy przewodach elektrycznych. 5. Regularnie sprawdzaj stan żarówek i wymieniaj je, gdy przestaną działać lub ulegną przepaleniu. Używaj wyłącznie żarówek o odpowiedniej mocy, zgodnie z zaleceniami producenta (np. LED, max 60 W). 6. Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony ani przetarty. Jeśli zauważysz jakiegolwiek uszkodzenia, natychmiast odłącz lampę i wymień przewód lub skontaktuj się z serwisem.
3. Instrukcja dotycząca bezpiecznego użytkowania	1. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej mocy żarówki określonej przez producenta (np. 60 W). Zastosowanie żarówki o większej mocy może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia lampy. 2. Lampa nie jest przeznaczona do używania w miejscach o dużej wilgotności (np. łazienkach). Należy ją ustawiać w suchych i wentylowanych pomieszczeniach. 3. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony, nie jest przeciążony ani zgięty w sposób, który może prowadzić do zwarcia lub uszkodzenia. 4. Ustaw lampę w miejscu, które zapewnia jej stabilność, aby uniknąć przewrócenia, szczególnie w pobliżu dzieci i zwierząt. 5. Lampa powinna być ustawiona w miejscu, które nie jest łatwo dostępne dla małych dzieci lub zwierząt domowych. 6. Zanim wymienisz żarówkę, upewnij się, że lampa jest wyłączona, a żarówka ostygła, aby uniknąć poparzeń.
4. Instrukcja dotycząca utylizacji	1. Opakowanie zutylizuj zgodnie z oznaczeniami środowiskowymi znajdującymi się na opakowaniu.

	2. Zużyte żarówki należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych. Żarówki LED oraz tradycyjne (w tym żarówki energooszczędne) mogą wymagać specjalnej utylizacji. 3. Metalowe elementy lampy powinny być przekazane do punktów zbiórki metali, a drewniane do odpowiednich punktów recyklingu drewna. 4. W zależności od materiału abażura (np. tkanina, papier, plastik, szkło), oddziel elementy do odpowiednich punktów zbiórki odpadów. Ażur wykonany z plastiku lub tkaniny można oddać do punktu recyklingu odpadów plastikowych lub tekstylnych. 5. Przewody elektryczne należy oddać do punktów zbiórki odpadów elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów. 6. Nie wyrzucaj lampy do zwykłego kosza na śmieci. Lampy, które zawierają części elektryczne, powinny być traktowane jako odpady elektroniczne i poddane odpowiedniemu recyklingowi.
5. Parametry techniczne	1. Napięcie zasilania: 220-240 V 2. Maksymalna moc żarówki: Zgodnie z instrukcją producenta, zwykle do 60 W na żarówkę (w zależności od modelu) 3. Typ źródła światła: LED, halogenowa, tradycyjna (zgodnie z zaleceniami producenta) 4. Rodzaj instalacji: Stojąca, przeznaczona do użytku w pomieszczeniach suchych 5. Wymiary lampy: Wysokość, szerokość, średnica podstawy – zależne od modelu 6. Materiał: Szkło, metal, tkanina (w przypadku abażura) – zależnie od modelu 7. Kolor: Zgodny z wersją produktu 8. Typ wtyczki: Zgodny z lokalnymi normami elektrycznymi (np. wtyczka typu C, E, F)
EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec KRS 0000246287 NIP 553-233-66-25 REGON 240238276 tel. +48 33 865 23 66/fax. +48 33 865 25 01 e-mail: eurofirany@eurofirany.com.pl www.eurofirany.com.pl	